

Hochlastzeitfenster Strom

für Genehmigungszeitraum 2025 (Basis: 01.09.2023 – 31.08.2024)

Netz- / Umspannebene der Entnahme	Winter (Dezember-Februar)		Frühling (März-Mai)		Sommer (Juni-August)		Herbst (Sept.-November)	
	Startpunkt	Endpunkt	Startpunkt	Endpunkt	Startpunkt	Endpunkt	Startpunkt	Endpunkt
Netzebene Hochspannung	09:45	19:30					12:00	15:15
							16:15	19:15
Netzebene Umspannung HS/MS	09:45	19:30					11:45	15:15
							16:15	19:15
Netzebene Mittelspannung	10:30	19:15					12:15	13:00
							17:30	18:45
Netzebene Umspannung MS/NS	16:15	19:15					17:30	19:00
Netzebene Niederspannung	17:00	19:30						

Die Zeitangaben sind folgendermaßen zu interpretieren:

Wenn zum Beispiel das Hochlastzeitfenster im Zeitraum von 16:45 (Startpunkt) bis 19:15 Uhr (Endpunkt) angegeben ist, sind im Entnahmelastgang die Viertelstundenwerte zu überprüfen, die diesen Zeitraum abdecken. Die Zeitstempel der Viertelstundenwerte können entweder am Anfang der Messperiode eines Viertelstundenwertes gesetzt werden oder am Ende der Messperiode. Dementsprechend sind im ersten Fall die Werte mit den Zeitstempeln von 16:45 Uhr bis 19:00 Uhr zu überprüfen und im zweiten Fall von 17:00 Uhr bis 19:15 Uhr.