

Kurzbedienungsanleitung

elektronischer Zähler Elster AS1440



Display

OBIS –Kennzahlen:
Siehe auch Seite 2



Angeschlossene Phasen

Einheit:
kWh → Kilowatt / Stunde
kW → Kilowatt



Pfeil zeigt aktiven Tarif
T2 nur bei DZ Drehstrom
Zweitarif

Energierichtung:
+P → Bezug



Folgende OBIS - Kennzahlen werden auf dem Display rollierend angezeigt:

- **DE (Drehstrom Eintarif)**

1.7.0 → momentane Leistung Bezug [kW]

1.8.1 → Zählerstand Bezug gesamt [kWh]

- **DZ (Drehstrom Zweitarif)**

1.7.0 → momentane Leistung Bezug [kW]

1.8.1 → Zählerstand Bezug Tarif 1 (HT) [kWh]

1.8.2 → Zählerstand Bezug Tarif 2 (NT) [kWh]

Bedienung der Aufruftaste:

- *Die Aufruftaste sollte ausschließlich von Fachpersonal bedient werden!*
- Durch kurzes einmaliges Drücken der Aufruftaste wird das Display geprüft. (Alle Stellen werden angezeigt). Danach schaltet das Display wieder automatisch in den rollierenden Betriebszustand um.
- Durch langes Drücken (> 5sek.) der Aufruftaste schaltet das Display in den rollierenden Betriebszustand zurück.